

برنامه ریزی اتوماتیک تک لنکه		توضیحات	بازمانده	زمان باقی مانده	تعداد بارها
A	DF	پیش فرض	00	99	15
A	RA	راديو	00	99	15
A	PR	پارامترها	00	99	15
A	AS	برنامه ریزی اتوماتیک	00	99	15
توضیحات					
B	O1	زمان باز شدن درب 1	00	99	15
B	O2	زمان باز شدن درب 2	00	99	15
B	C1	زمان بسته شدن درب 1	00	99	15
B	C2	زمان بسته شدن درب 2	00	99	15
B	A1	زمان دور آهسته باز شدن درب 1	00	99	03
B	A2	زمان دور آهسته باز شدن درب 2	00	99	03
B	B1	زمان دور آهسته بسته شدن درب 1	00	99	06
B	B2	زمان دور آهسته بسته شدن درب 2	00	99	06
B	od	تاخیر در باز شدن درب 2	00	30	03
B	cd	تاخیر در باز شدن درب 1	00	30	04
B	N1	سرعت دور آهسته درب 1	00	06	02
B	N2	سرعت دور آهسته درب 2	00	06	02
B	ac	زمان بسته شدن اتوماتیک درب ها	00	99	15
B	CP	بسته شدن خودکار بعد از عبور از مغناطیس چشمی	00	99	00
B	CS	فعال سازی فشار نهایی	00	04	00
B	R5	حرکت معکوس در باز شدن برای قفل برقی	00	04	00
B	PO	زمان باز شدن نفر رو	00	99	10
B	PC	زمان بسته شدن نفر رو	00	99	10
B	PH	-----	---	---	---
B	SA	با فشردن دکمه C پارامترها ذخیره میشوند			

**❖ پاک کردن حافظه:**

برای پاک کردن حافظه باید دوبار دکمه A را فشرده تا گزینه RA نشان داده شود سپس دکمه B را فشرده تا گزینه LN نشان داد شود و دوباره دکمه B را فشرده تا گزینه ER به نمایش درآید سپس دکمه C را فشرده تا گزینه YE نشان داده شود و دوباره دکمه C را بزنید. با نشان دادن گزینه OH بر روی صفحه حافظه دستگاه پاک میگردد.

پاک کردن رمیوت ها		
A	DF	پیش فرض
A	RA	راديو
B	LN	لرن رمیوت
B	ER	پاک کردن رمیوت ها
C	YS	تاخیر
C	OH	

**❖ حالت تک درب:**

دکمه A دوبار زده بر روی صفحه گزینه RA به نمایش در می آید سپس دکمه B را فشرده گزینه LN به نمایش در می آید. سپس دکمه C را فشرده روی صفحه A نشان داده میشود سپس یکبار B فشرده گزینه B به نمایش در می آید سپس دکمه C فشرده و بلافاصله دکمه مورد نظر رمیوت نگه داشته تا گزینه OH به نمایش درآید. حال رمیوت لرن گردیده و با دکمه A زدن خارج شوید.

لرن تک لنکه		
A	DF	پیش فرض
A	RA	راديو
B	LN	لرن رمیوت
C	LA	پاک کردن رمیوت ها
B	LB	لرن تک لنکه
C	OH	

**❖ ریست کنترل:**

رمیوت کنترل قابل استفاده برای این محصول بر مبنای فرکانس 433 مگا هرتز میباشد. شاسان ذکر است تعداد حافظه جهت لرن کردن رمیوت 99 عدد میباشد و فقط قابلیت کار با رمیوت های کدلرینگ را دارد.

تنظیمات پیش فرض		
A	DF	پیش فرض
C	OH	تبدیل به پیش فرض

**❖ حالت دو درب:**

دکمه A دوبار زده بر روی صفحه گزینه RA به نمایش در می آید سپس دکمه B را فشرده گزینه LN به نمایش در می آید. سپس دکمه C را فشرده روی صفحه LA نشان داده میشود سپس یکبار دیگر C فشرده و بلافاصله دکمه مورد رمیوت رانگه داشته تا گزینه OH به نمایش در آید. حال رمیوت لرن گردیده و با دکمه A زدن خارج شود.

لرن دو لنکه		
A	DF	پیش فرض
A	RA	راديو
B	LN	لرن رمیوت
C	LA	پاک کردن رمیوت ها
C	OH	

برنامه ریزی اتوماتیک دو لنکه		
A	DF	پیش فرض
A	RA	راديو
A	PR	پارامترها
A	AS	برنامه ریزی اتوماتیک
B	N2	برنامه ریزی اتوماتیک دو لنکه
C		باز شدن درب یک سریع
C		باز شدن درب یک آهسته
C		باز شدن درب دو سریع
C		باز شدن درب دو آهسته
C		تنظیم زمان بسته شدن