



## مدار فرمان کرکره ساید و ریلی تک سرعته ۲۴ و ۱۲ ولت مدل: DRU-SIDE DC F

ریموت قابل تعریف (۱۰۰ عدد)، ریموتهای ۲۴ تا ۶۶ بیته استاندارد.

**\* این مدار از تاریخ تحویل به مدت ۳ ماه در شرایط متعارف، ضمانت تعمیر و یا تعویض دارد.**

▲ کلید مشکی بالا: بالا بردن کرکره؛ ▼ کلید مشکی پایین: پایین بردن کرکره؛ (در حالت عادی به صورت فشاری

○ جهت ورود به تنظیمات کلید وسط را بفشارید؛ با فشردن کلیدهای بالا و پایین به ترتیب نام آیتمها نمایش داده میشود، برای ورود و خروج به هر آیتم کلید وسط را بفشارید و با کلیدهای بالا و پایین مقدار آیتم را تنظیم کنید.

\* برای برگشت به تنظیمات اولیه (دیفالت) کلیدهای بالا و پایین را با هم بفشارید و در همین حالت برقی ورودی را وصل کنید.

نام آیتم	عمل کرد
RF (معرفی کلیدهای ریموت) (REMOTE ADD) (۱۰ ثانیه برای معرفی ریموت زمان دارید)	کلید مشکی بالا انتخاب دکمه ریموت $\leftarrow \wedge \leftarrow \leftarrow ST \leftarrow LK$ معرفی دکمه با کلید پایین و نمایش $\leftarrow PR$ سپس فشردن دکمه ریموت. نمایش $\leftarrow no$ معرفى نشدن ریموت (حافظه پر است یا مشکل ریموت). نمایش $\leftarrow ok$ دکمه ریموت به درستی معرفی شده است. <b>* اگر کلیدی از ریموت برای بار دوم معرفی شود، آن کلید پاک خواهد شد.</b>
LK عمل کرد به صورت تک، دو یا سه کلید (KEY)	کلید بالا یا پایین $\leftarrow \leftarrow EK \leftarrow \leftarrow EK \leftarrow \leftarrow LK$ *** در حالت تک کلید فقط کلید مورد نظر ریموت به کانال ۸ معرفی شود.
L جهت حرکت موتور)	جهت حرکت موتور با این آیتم تغییر خواهد کرد.
dt (زمان کار موتور) (DOOR TIME)	با کلیدهای بالا و پایین زمان کار موتور تنظیم شود. (۱۹۹۶۰) * (حدود ۵ ثانیه بیشتر از خاموش شدن موتور با میکرو سوئیچ تنظیم شود)
FC (بستن خودکار) (AUTO CLOSE)	زمان بستن خودکار با عبور از مقابل چشمی. (۱۹۹۶۰) * پیش فرض: ۵ تا ۱۰ ثانیه. (ورودی چشمی به صورت NC است)
FG (بستن فراموشی) (FORGET)	زمان بستن بدون عبور از مقابل چشمی. (۱۹۹۶۰) * پیش فرض: ۸۵ تا ۹۵ ثانیه.
FL (مد خروجی فلاشر)	bl خروجی فلاشر چشمک زن؛ no خروجی فلاشر ثابت.
□ (خروج از تنظیمات)	جهت خروج از تنظیمات روی این آیتم کلید وسط را بفشارید.

**\* در هنگام تنظیم زمانها اگر نقطه سمت راست سون سگمنت روشن شود، عدد نمایش داده شده را با عدد ۱۰۰ جمع بزنید.**

\*\*\* این مدار ضد آب نیست، حتما در محل مناسب و خشک نصب شود. مدارات الکترونیکی دور از مواد قابل اشتعال نصب شود.

\* نمایش PH: مشکل چشمی، نمایش ST: قطع جمپر استوپ. \* ورودیهای فرمان در حالت عادی NO هستند.

تکنه ۱: در حالت تک کلید جهت فرمان خارجی، از ورودی DN استفاده نمائید.

تکنه ۲: بعد از فرمان استوپ، مدار تا ۲ ثانیه هیچ فرمانی را قبول نمیکند.